

OHJEET SÄHKÖN KYTKEMISESTÄ



Pistorasia valitaan kohdekohtaisesti joko vikavirtasuojalla tai ilman vikavirtasuojaa. Kotelo on käännettävissä (pistorasia oikealla tai vasemmalla). Kotelo pitää irroittaa peilikaapin katosta sähkökytkentöjä varten. Kotelon sisällä on kytkentärima, johon sähkö tuodaan. Pistorasia, valo ja muuntaja ovat valmiiksi kytkettyjä, ks. viereinen kuva.



Kun sähkönsyötön korkeus on lattiasta 1690-1930 mm (asennusohjeen mukaan), se osuu katon ja takasidelistan väliin. Peilikaapin taustan takana on 10 mm tilaa, missä johdon voi viedä sähkökotelon läpiviennin kohdalle. Jos sähkön tulo seinästä on ylempänä, johdon voi viedä kaapin taakse päällä olevaan levyyn jyrstityn aukon kautta.

